

# KRYPTONITE®


## Lighted Key - v4 Instructions

Kryptonite  
437 Turnpike Street  
Canton, MA 02021  
(781) 828-6655  
www.kryptonitelock.com



INS-LK-v4\_REV 0615

FIGURE 5



### TO CHANGE THE BATTERY:

1. Remove both screws and lift off key cover. (Figure 1)
2. Remove the batteries. Make sure that the light bulb's contact wire remains in the groove below the batteries. (Figure 2).
3. Insert two 1.5v lithium batteries (AG10, 389, 189, LR1130 or LR54) with the "+" facing up. (Figure 3)
4. Make sure the contact spring is properly fitted into the underside of the button. (Figure 4)
5. Replace the key cover and replace both key cover screws. (Figure 5)

Test the key. If the light does not work, repeat the steps above to make sure the batteries, light bulb contact wire and contact spring are positioned correctly.

Remember to register your key code number for free online at: [www.kryptonitelock.com](http://www.kryptonitelock.com)

(E)

### INSTRUCCIONES PARA LA LLAVE CON ILUMINACIÓN

#### CAMBIO DE LA BATERÍA:

1. Quite ambos tornillos y levante la cubierta de la llave. (Ilustración 1)
2. Quite las baterías. Asegúrese que el alambre de contacto del bombillo permanece en la acanaladura debajo de las baterías. (Ilustración 2)
3. Introduzca dos baterías de litio de 1.5v (AG10, 389, 189, LR1130 o LR54) con el signo "+" hacia arriba. (Ilustración 3)
4. Asegúrese que el resorte de contacto esté apropiadamente colocado en la parte de abajo del botón. (Ilustración 4)
5. Reemplace la cubierta de la llave y reemplace ambos tornillos de la cubierta de la llave. (Ilustración 5)

Pruebe la llave. Si la luz no se prende repita los pasos antes mencionados para asegurarse que las baterías, el alambre de contacto del

bombillo y el resorte de contacto estén colocados correctamente.

Recuerde que debe registrar su número de código de tecla GRATIS en línea en: [www.kryptonitelock.com](http://www.kryptonitelock.com)

(F)

### CLÉ ILLUMINÉE INSTRUCTIONS

#### REMPLACEMENT DES PILES

1. Retirer les deux vis et soulever le couvercle de la clé. (Figure 1)
2. Retirer les piles. S'assurer que le fil de contact de l'ampoule reste logé dans la rainure sous les piles. (Figure 2)
3. Insérer deux piles au lithium de 1,5 V (AG10, 389, 189, LR1130 ou LR54), côté positif (+) vers le haut. (Figure 3)
4. S'assurer que le ressort de contact est bien positionné dans la face inférieure du bouton. (Figure 4)
5. Remettre le couvercle et poser les vis. (Figure 5)

Essayer la clé. Si l'ampoule ne s'allume pas, répéter les étapes qui précèdent en s'assurant que les piles, ainsi que le fil de contact et le ressort de contact de l'ampoule sont positionnés correctement.

N'oubliez pas d'inscrire votre numéro de code de la clé gratuitement en ligne à l'adresse: [www.kryptonitelock.com](http://www.kryptonitelock.com)

(D)

### INSTRUKTIONEN ZUM BELEUCHTETEN SCHLÜSSE

#### ZUM AUSTAUSCHEN DER BATTERIE:

1. Entfernen Sie beide Schrauben und heben Sie die Schlüsselabdeckung ab. (Abbildung 1).
2. Nehmen Sie die Batterien heraus. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktdrähte der Birne in den Nuten, unterhalb der Batterien, verbleiben. (Abbildung 2)
3. Setzen Sie zwei 1.5V Lithiumbatterien (AG10, 389, 189, LR1130 oder LR54), mit dem "+" nach oben zeigend, ein. (Abbildung 3)
4. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktfeder korrekt, an der Knopfunterseite, eingepasst ist. (Abbildung 4)
5. Setzen Sie die Schlüsselabdeckung und die beiden Abdeckungsschrauben wieder ein. (Abbildung 5)

Testen Sie den Schlüssel. Sollte die Birne nicht aufleuchten, wiederholen Sie die o.g. Schritte um sicherzustellen, dass die Batterien, Kontaktdrähte der Birne und Kontaktfeder korrekt positioniert sind.

Denken Sie daran, Ihren Schlüssel-Code-Nummer kostenlos online registrieren: [www.kryptonitelock.com](http://www.kryptonitelock.com)

(P)

## INSTRUÇÕES DA CHAVE LUMINOSA

### PARA MUDAR AS PILHAS:

1. Remova ambos os parafusos e levante a tampa da chave. (Figura 1)
2. Retire as pilhas. Certifique-se de que o fio de contacto da lâmpada se mantém no encaixe por baixo das pilhas. (Figura 2)
3. Introduza duas pilhas de lítio de 1.5v (AG10, 389, 189, LR1130 ou LR54) com o sinal "+" voltado para cima. (Figura 3)
4. Certifique-se de que a mola de contacto fica devidamente ajustada ao lado inferior do botão. (Figura 4)
5. Reponha a tampa da chave e aperte ambos os parafusos. (Figura 5)

Experimente a chave. Se a luz não funcionar, repita os passos acima para assegurar que as pilhas, o fio de contacto da lâmpada e a mola de contacto ficam correctamente posicionados.

**Lembre-se de registrar o seu número de código gratuitamente on-line em:**  
[www.kryptonitlock.com](http://www.kryptonitlock.com)

(S)

## BRUKSANVISNING FÖR NYCKEL MED LAMPA

### BATTERIBYTE:

1. Ta ur båda skruvarna och lyft av nyckelhöljet. (Figur 1)
2. Ta ur batterierna. Se till att lampans kontakttråd är inuti skåran under batterierna. (Figur 2)
3. Sätt i två 1,5v litiumbatterier (AG10, 389, 189, LR1130 eller LR54) med "+" uppåt. (Figure 3)
4. Se till att kontaktfjädern passar in ordentligt på undersidan av knappen. (Figur 4)
5. Sätt tillbaka nyckelhöljet och sätt i båda nyckelhöljeskruvarna. (Figur 5)

Testa nyckeln. Om lampan inte fungerar, repetera stegen ovan och se till att batterierna, lampan och kontaktfjädern är på plats korrekt.

**Kom ihåg att registrera din nyckel kodnummer GRATIS på nätet på:** [www.kryptonitlock.com](http://www.kryptonitlock.com)

(NL)

## VERLICHTE SLEUTEL INSTRUCTIES

### OM DE BATTERIJ TE VERVANGEN:

1. Verwijder beide schroeven en licht het sleuteldekseel op. (Figuur 1)
2. Verwijder de batterijen. Zorg dat de contactdraad van de lamp in de groef onder de batterijen blijft. (Figuur 2)
3. Installeer twee 1.5v lithium batterijen (AG10, 389, 189, LR1130 of LR54) met de "+" naar boven gericht. (Figuur 3)
4. Zorg dat de contactveer goed past in de onderkant van de knop. (Figuur 4)
5. Installeer het sleuteldekseel terug en schroef het vast met beide dekselschroeven. (Figuur 5)

Test de sleutel. Als het licht niet functioneert, herhaal de stappen hierboven om zeker te zijn dat de batterijen, en de contactdraad en contactveer van de lamp juist geïnstalleerd zijn.

**Vergeet niet om uw sleutel codenummer voor GRATIS online registreren op:**  
[www.kryptonitlock.com](http://www.kryptonitlock.com)

(I)

## ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CHIAVE ILLUMINATA

### PER CAMBIARE LA BATTERIA:

1. Togliere le due viti e alzare la copertura della chiave. (Figura 1)
2. Togliere le batterie. Controllare che il filo di contatto della lampadina resti nella scanalatura sottostante le batterie. (Figura 2)
3. Inserire due batterie al litio di 1.5v (AG10, 389, 189, LR1130 o LR54) con il segno "+" rivolto verso l'alto. (Figura 3)
4. Controllare che la molla per il contatto sia ben inserita nella parte sottostante il bottone. (Figura 4)
5. Rimettere al loro posto la copertura della chiave e le due viti. (Figura 5)

Provare la chiave. Se la luce non funziona, ripetere i passi descritti in precedenza controllando di nuovo che il filo della lampadina e la molla per il contatto siano sistemati correttamente.

**Ricordate di registrare gratis la vostra chiave via Internet nel sito** [www.kryptonitlock.com](http://www.kryptonitlock.com)